

Datum: \_\_\_\_\_

**Monitoring:**

- 1 Voor aanvang, na elke pauze, bij storing en bij het eind van productie metaaldetectie testen met de betreffende teststaafjes aan de kant van de schakelaar.
- 2 Het teststaafje onder het (verpakte) vlees op de lopende band leggen.
- 3 Indien de band van de metaaldetector stopt en stil blijft staan, dan is het goed.
- 4 Het (verpakte) vlees opnieuw op de lopende band leggen zonder teststaafje
- 4 De bevindingen hieronder noteren.

**Acties bij afwijkingen:**

- 1 Als de metaaldetector niet werkt, leidinggevende waarschuwen voordat je verder gaat.
- 2 Voorgaande partij blokkeren.
- 3 De machine laten repareren en opnieuw testen.
- 4 Voorgaande partij opnieuw door de metaaldetector laten gaan.
- 5 Bevindingen hieronder noteren.

<b>Detector vers</b> 51795 (2001)	Aanvang Productie							Eind Productie
<b>Tijd :</b>								
Ferro 6 mm R F6914								
Non ferro 6 mm G B163								
RVS 7 mm B S4413								
<b>Alarm</b>	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee
<b>Paraaf van medewerker:</b>								

<b>Detector vacuüm</b> 123.988 (2014)	Aanvang Productie							Eind Productie
<b>Tijd :</b>								
Ferro 6 mm R F2712								
Non ferro 8 mm G B1312								
RVS 10 mm B SS S4013								
<b>Alarm</b>	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee	Ja/Nee
<b>Paraaf van medewerker:</b>								

<b>Corrigerende of preventieve actie:</b>	<b>Door:</b>

**Melding detector bij passeren product:**

1. Indien de detector bij een product afgaat, het product nogmaals door de detector doen. Indien deze dan niet afgaat wordt het product vrijgegeven.
2. Indien de detector nogmaals afgaat, product verkleinen totdat metaal gevonden is. Gevonden metaal op dit formulier plakken, registreren op dit formulier en mogelijke oorzaak wegnemen door preventieve maatregel. **Zie punt 3.**
3. Product direct bij constatering op de inspectie/opknaptafel leggen. Er mogen dan geen andere producten op de inspectietafel liggen. Mocht dit wel het geval zijn, dan het product wat met metaal gedetecteerd is in de aparte box leggen voor metaal gedetecteerde delen en deze onder de inspectie/opknaptafel zetten.
4. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de metaaldetectie box, eerst de metaaldetectie box ook door de metaaldetector halen en de box controleren of deze schoon is.

**5. Onderstaande gegevens altijd invullen**

<p>Waarin gevonden: _____</p> <p>Door wie gevonden: _____</p> <p>tijdstip van detecteren: _____</p> <p>Tijdstip van controle (inspectie/opknaptafel): _____</p> <p>Door wie gecontroleerd: _____</p> <p>Onder leiding van: _____</p> <p>Wat geconstateerd: _____</p> <p>Tijdstip product terug in de lijn: _____</p> <p>Paraaf: _____</p>	<p>Waarin gevonden: _____</p> <p>Door wie gevonden: _____</p> <p>tijdstip van detecteren: _____</p> <p>Tijdstip van controle (inspectie/opknaptafel): _____</p> <p>Door wie gecontroleerd: _____</p> <p>Onder leiding van: _____</p> <p>Wat geconstateerd: _____</p> <p>Tijdstip product terug in de lijn: _____</p> <p>Paraaf: _____</p>
<p><b>Hier gevonden metaal of productvreemde bestanddelen opplakken</b></p>	<p><b>Hier gevonden metaal of productvreemde bestanddelen opplakken</b></p>